

Čerpadla SICCE Aqua 3

jsou důležitou součástí pro všechny fontány, potoky, vodopády a filtrační systémy jezírek do objemu 2000 l vody.

Čerpadlo sbírá nečistoty až do velikosti 2 mm.

K čerpadlu připojte fontánový nástavec nebo hadici. Vývod hadice umístěte dle požadavku na vrchol potůčku (vodopádu) nebo na přívod k filtraci.

Čerpadlo umístěte do vody. Nesmí být provozováno bez ponoření nebo s jinou tekutinou než je voda.

Pravidelně čistěte sání čerpadla, popř. sací komoru a rotor. Neprovádějte žádné zásahy do jeho elektroinstalace. při poškození kabelu okamžitě vyřaďte z provozu.

Před zimou čerpadlo vyjměte z vody a vyčistěte. Uklíďte v bezmrazém prostoru. Pokud zůstane ve vodě, umístěte ho do nezámrzné hloubky.

SICCE 800

max. výkon 750 litrů/ hod.,

příkon 12,5 W

4 fontánové nástavce

Bezpečnostní upozornění

Čerpadlo používejte jen ponořené ve vodě. Čerpadlo před jakoukoliv manipulací odpojte od sítě.

Čerpadlo nesmí být používáno pro jiné účely, než pro jaké je konstruováno. Max. teplota vody nesmí přesáhnout 35°C. Napájecí přívod spotřebiče není možno vyměnit, v případě jeho poškození je nutno vyřadit čerpadlo z provozu.

Instalace

Čerpadlo nasad'te fontánový nástavec nebo hadici a umístěte pod hladinu vody a zapojte do sítě.

Čerpadlo není určeno pro suchý provoz.

Údržba

Toto čerpadlo vyžaduje jednoduchou údržbu. Dle potřeby (např. při snížení výkonu) čerpadla vyčistěte magnetickou vrtulku s rotorem a komoru, ve které je tento rotor umístěn, proudem čisté vody a otřením.

Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka 3 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobní vady. Nevztahuje se na vady a poškození výrobku vzniklé v důsledku nesprávného používání, mechanického poškození neopatrným zacházením, nebo jakéhokoliv neodborného zásahu do výrobku, vlivem nesprávné údržby či jeho užívání v rozporu s návodem.