



## **Ponorné čerpadlo SICCE**

### **Master DW 8000e**

Čerpadlo je určené pro vytvoření potoků, kaskád, vodopádů a přečerpávání vody, k filtračním systémům, k zalévání na zahradě.

Provozní teplota čerpané vody nesmí být vyšší než 35°C. Nepoužívejte k čerpání jiných tekutých médií než vody. Čerpadlo pobírá částice do velikosti 8 mm.

Pokud se přívodní kabel poškodí, vyřaďte čerpadlo z provozu. Kabel neopravujte. Čerpadlo musí být při čerpání vody ponořené. Neprovozujte nikdy bez vody.

#### **Čištění**

Čerpadlo rozeberete dle obrázku v orig. návodu. Čistí se prostor, kde je uložen rotor

s keramickou osičkou, která zaručuje bezproblémový provoz bez opotřebení.

Nezapomeňte zpět vrátit těsnění „D“.

Pokud se na rotoru vytvoří usazeniny z vody, vyčistěte je slabým octovým roztokem.

Čerpadlo nenechte v zimě zamrznout v ledu.

#### **Technické údaje:**

Příkon: 135W,

Max. dopravní výška 6 m

Max. průtok: 8000 l/h