

SYNCRA POND 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0

Bezpečnostní opatření

Před jakoukoli manipulací s čerpadlem odpojte čerpadlo od proudu a ujistěte se, že do čerpadla nejde napětí. Nikdy neinstalujte čerpadlo, pokud je kabel nebo čerpadlo jakkoli poškozeno. Přívodní kabel nikdy nevyměňujte, pokud je kabel poškozen, čerpadlo nesmí být dále používáno a musí být ekologicky zlikvidováno. Výrobek splňuje všechny bezpečnostní předpisy. Ujistěte se, že do čerpadla jde stejné napětí jako je uvedeno na štítku čerpadla. Čerpadlo musí být napojeno na proudový chránič menší než 30mA.

Čerpadlo nesmí pracovat, pokud není ponořeno ve vodě a nesmí pracovat při teplotě vyšší než 35°C!

Umístění a regulace čerpadla

Řada zahradních čerpadel Syncra je velice kompaktní pro použití v místech, kde je problém s místem. Čerpadla mají stabilní podpěru, která se uplatní v místech, kde je problém vytvořit pevnou podporu. Před ponořením čerpadla do vody musí být na čerpadlo napojeno tělo s předfiltrem (hubkou) a perfektně spojeno, . Dále napojte regulační pípu a nahoru napojte fontánu. Nyní můžete umístit fontánu do nádrže. Pokud čerpadlo nesedí pevně na dně, můžete na něj umístit nějaké kameny, aby se čerpadlo zatěžkalo. Nastavte výšku fontány tak, aby byla nad hladinou a poté již můžete čerpadlo spustit.

Připojení čerpadla je na rozměr hadice 25mm.

Údržba čerpadla

Čerpadlo Syncra Pond je odstředivé čerpadlo poháněné vodotěsným synchronním motorem. Vyžaduje minimální údržbu, pouze periodické čištění filtrační hubky a rotoru. Pamatujte, že před každou manipulací s čerpadlem musí být čerpadlo odpojeno od napájení. Pro vyčištění filtrační hubky sejměte tělo předfiltru a hubku vyjměte a vypláchněte pod tekoucí vodou. Pro čištění rotoru, po vyjmutí hubky, sejměte kryt otočením nikoli kývavými pohyby a vyjměte rotor. **UPOZORNĚNÍ!** Keramickou osu rotoru můžete vyjmout a vyčistit, dále se ujistěte, že je v pořádku červený kroužek u vstupu osy do těla rotoru. Vše oplachujte pod čistou tekoucí vodou, můžete použít jemný kartáček k odstranění usazenin vodního kamene. K sestavení čerpadla použijte opačný postup. Máte-li potíže s uzavřeným krytu rotoru, ujistěte se, že je správně umístěna osa rotoru.

Záruka

Záruční doba na defekty materiálu a dílenského zpracování je 3 roky od data prodeje. K reklamaci musí být přiložen doklad o nákupu opatřený razítkem prodejce.