

Ponorné čerpadlo SICCE

Eko Power 10.0 , 12.0, 14.0

Čerpadlo je určené pro vytvoření potoků, kaskád, vodopádů a přečerpávání vody, k filtračním systémům, k zalévání na zahradě.

Provozní teplota čerpané vody nesmí být vyšší než 35°C.

Nepoužívejte k čerpání jiných tekutých médií než vody.

Čerpadlo pobírá částice od mm do 12mm.

Pokud se přívodní kabel poškodí, vyřaďte čerpadlo z provozu. Kabel neopravujte.

Čerpadlo musí být při čerpání vody ponořené. Neprovozujte nikdy bez vody.

Čištění

Čerpadlo rozeberete dle obrázku v orig. návodu. Čistí se prostor, kde je uložen rotor s keramickou osičkou, která zaručuje bezproblémový provoz bez opotřebení. Dále se čistí filtrační košík pod proudem vody, aby byl zajištěn bezproblémový chod sání.

Nezapomeňte zpět vrátit všechna těsnění.

Pokud se na rotoru vytvoří usazeniny z vody, vyčistěte je slabým octovým roztokem.

Čerpadlo nenechte v zimě zamrznout v ledu.

	EKO Power 10.0	EKO Power 12.0	EKO Power 14.0
	230V - 50 Hz		
Flow rate	9.100 l/h	11.500 l/h	12.800 l/h
Power adsorbed	90 W	110 W	125 W
Ampere	0,50 A	0,54 A	0,60 A
Head max	3,5 mt	4,5 mt	5,0 mt
Cord lenght	10 mt		