

## **SYNCRA 10mt 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0**

### Bezpečnostní opatření

Před jakoukoli manipulací s čerpadlem odpojte čerpadlo od proudu a ujistěte se, že do čerpadla nejde napětí. Nikdy neinstalujte čerpadlo, pokud je kabel nebo čerpadlo jakkoli poškozeno. Přívodní kabel nikdy nevyměňujte, pokud je kabel poškozen, čerpadlo nesmí být dále používáno a musí být ekologicky zlikvidováno. Výrobek splňuje všechny bezpečnostní předpisy. Ujistěte se, že do čerpadla jde stejné napětí jako je uvedeno na štítku čerpadla. Čerpadlo musí být napojeno na proudový chránič menší než 30mA.

### **Čerpadlo nesmí pracovat při teplotě vyšší než 35°C!**

### Umístění a regulace čerpadla

Řada zahradních čerpadel Syncra 10mt je velice kompaktní, lze jej použít tzv. na mokro i na sucho. Čerpadla mají na podstavci přísavky, které vytváří stabilní oporu čerpadlu.

Připojení čerpadla je na rozměr hadice 20 - 25mm.

### Údržba čerpadla

Čerpadlo Syncra 10mt je odstředivé čerpadlo poháněné vodotěsným synchronním motorem. Vyžaduje minimální údržbu, pouze periodické čištění rotoru. Pamatujte, že před každou manipulací s čerpadlem musí být čerpadlo odpojeno od napájení. Pro čištění rotoru sejměte kryt a vyjměte rotor. **UPOZORNĚNÍ!** Keramickou osu rotoru můžete vyjmout a vyčistit, dále se ujistěte, že je v pořádku červený kroužek u vstupu osy do těla rotoru. Vše oplachujte pod čistou tekoucí vodou, můžete použít jemný kartáček k odstranění usazenin vodního kamene. K sestavení čerpadla použijte opačný postup. Máte-li potíže s uzavřeným krytu rotoru, ujistěte se, že je správně umístěna osa rotoru.

### Záruka

Záruční doba na defekty materiálu a dílenského zpracování je 3 roky od data prodeje. K reklamaci musí být přiložen doklad o nákupu opatřený razítkem prodejce.