

## **Ponorné čerpadlo SICCE**

### **Master DW 10500e**

Čerpadlo je určené pro vytvoření potoků, kaskád, vodopádů a přečerpávání vody, k filtračním systémům, k zalévání na zahradě.

Provozní teplota čerpané vody nesmí být vyšší než 35°C.  
Nepoužívejte k čerpání jiných tekutých médií než vody.  
Čerpadlo pobírá částice do velikosti 8 mm.

Pokud se přívodní kabel poškodí, vyřaďte čerpadlo z provozu. Kabel neopravujte.  
Čerpadlo musí být při čerpání vody ponořené. Neprovozujte nikdy bez vody.

#### **Čištění**

Čerpadlo rozeberete dle obrázku v orig. návodu. Čistí se prostor, kde je uložen rotor s keramickou osičkou, která zaručuje bezproblémový provoz bez opotřebení.

Nezapomeňte zpět vrátit těsnění „D“.

Pokud se na rotoru vytvoří usazeniny z vody, vyčistěte je slabým octovým roztokem.

Čerpadlo nenechte v zimě zamrznout v ledu.

#### **Technické údaje:**

Příkon: 250W,

Max. dopravní výška 9,5 m

Max. průtok: 10500 l/h